







INSTRUCTION POUR CAMÉRA D'ACTION


1. Insertion de la carte Micro SD
Remarque : Veuillez choisir une Carte Micro SD de marque reconnue et formatez-la sur l'ordinateur avant de l'utiliser. Les cartes Micro SD sans nom peuvent ne pas fonctionner normalement.
2. Installation et retrait de la pile
 - A. Appuyez sur le couvercle et tirez sur le loquet pour ouvrir le compartiment de la pile.
 - B. Installer correctement la pile dans l'appareil vidéo comme indiqué par les symboles +/- ainsi que la direction des flèches marquées sur la pile jusqu'à ce qu'elle soit en place.
 - C. Jauge de la pile : Veuillez vous reporter au diagramme.
 - D. Retirez la pile : Ouvrir le couvercle et tirez sur la languette de la pile pour la retirer de son compartiment.
3. La recharge de la pile
 - A. La recharge peut être faite soit en connectant la caméra à l'ordinateur ou l'adaptateur d'alimentation.
 - B. Chargez la caméra dans le véhicule en le reliant à une prise d'alimentation de voiture.
 - C. La caméra peut enregistrer de la vidéo pendant la charge (mode connecté sur véhicule dans le "Menu").
 - D. La recharge de la caméra peut être faite même quand elle est éteinte.
4. Mise en marche ON et OFF de la caméra
 - A. Appuyez et maintenez interrupteur d'alimentation de 3 à 5 secondes pour l'allumer ou le fermer (ON/OFF).
 - B. Basculer entre en marche et en arrêt de la caméra en allumage et extinction de l'écran d'affichage.
5. Basculer entre l'enregistrement vidéo / prise de photos / lecture / menu en appuyant sur le bouton "Power On-Off".

Les symboles sont affichés en haut de l'écran  lorsqu'en Mode d'enregistrement vidéo ou  mode prise de photo.  Fais référence à la fonction de lecture vidéo, et le dernier est les paramètres du système.

6. Comment enregistrer des vidéos et configurer les paramètres d'enregistrement
 1. Enregistrement vidéo

Basculez vers le mode d'enregistrement et il y aura une icône  dans le coin supérieur gauche de l'écran. Appuyez sur OK pour lancer l'enregistrement et l'icône  dans le coin supérieur gauche se met à clignoter. Appuyez sur "OK" si vous voulez arrêter et l'icône  disparaîtra.

2. La prise de photo et paramètres

Allumer l'appareil photo et appuyer sur "Mode" pour sélectionner " Mode Photo", il y aura une icône  dans le coin supérieur gauche de l'écran d'affichage et l'appareil est en mode photo. Appuyez sur "OK" pour prendre des photos. Les modes de prise de vue: Un seul coup / Retardateur (2s / 5s / 10s) / Rafale.

3. Collection de fichiers et reproduction

Une fois que vous avez terminé l'enregistrement, utilisez un câble USB pour exporter les vidéos sur un ordinateur pour regarder vos créations ou vous pouvez prendre la carte Micro SD et accéder aux données image avec un lecteur de carte.

Affichage à cristaux liquides (LCD)	1.5/2.0LTPS
Lentille	170° A+ HD lentille grande angle
Options de langue	Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Portugais / Chinois traditionnel / Chinois simplifié / Japonais / Russie
Résolution de la vidéo enregistrée	1080P (1920*1080) 30FPS 720P (1280*720) 60FPS VGA (848*480) 60FPS QVGA (640*480) 60FPS
Format vidéo	MOV
Format compressé de vidéo	H.264
Résolution des photos	12M/8M/5M
Stockage	Micro SD
Mode Prise de vue	Un seul coup / retardateur (2s / 5s / 10s) / Rafale
Fréquence de source optique	50Hz/60Hz
Interface USB	USB 2.0
Interface de source d'énergie	5V 1A
Capacité de la pile	900MAH
Dissipation de puissance	400mA@4.2V
Temps d'enregistrement	1080P / environ 70 minutes
Temps de charge	Environ 3 heures
Système d'exploitation (OS)	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS
Dimension	59.27*41.13*29.28

Remarque : Les spécifications peuvent être sujettes à modification suite à la mise à niveau ou mise à jour. Veuillez considérer le produit réel comme le formulaire standard.

7. Mode WIFI

1. Appuyez sur le bouton "OK" de la caméra pendant 3 secondes, l'écran LCD affiche le message "Waiting for WIFI connexion".
2. Ouvrir le téléphone WIFI et rechercher le périphérique réseau WIFI (Sport-cameras).
3. La première connexion un mot de passe est requis. (1234567890)
4. Si le Téléphone est connecté correctement. Le téléphone exécute l'application: "ismartdv"

Note: "ismartdv" téléchargé depuis l'application "Google Play ou Apple Store" Si cette application ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser "Mokacam ou Codisk DV" également sur "Google Play ou Apple Store"

8. Télécommande en option

Vous pouvez ouvrir / fermer l'appareil avec la télécommande ou l'utiliser pour démarrer / arrêter l'enregistrement

